

ЛАМПА ПАЛАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Y-700



1. Откройте лампу.

Внутри находится 3 кнопки “R” “H” “G” — это 3 группы памяти. Каждая из групп может хранить до 30 кнопок вызова. Всего возможно хранить до 90 кнопок вызовов.

Переключатель звукового сигнала – звук включен - выключен.

Включите питание, соединив разъемы лампы и адаптера, включите адаптер в сеть 220 вольт.

2. Нажмите и удерживайте кнопку одной из групп. Услышите одинарный затем тройной звуковой сигнал.
НЕ ОТПУСКАЯ КНОПКУ НА ЛАМПЕ нажмите кнопку вызова - услышите длинный звуковой сигнал, подтверждающий успешное сохранение.
НЕ ОТПУСКАЯ КНОПКУ НА ЛАМПЕ нажимайте по порядку все остальные кнопки вызова.
Отпустите кнопку канала на лампе.
3. ВНИМАНИЕ! При повторном нажатии кнопки "R", "H" или "G" произойдет стирание ранее введенных кнопок с этой группы памяти.
4. При использовании кнопок Y-V3 лампа имеет возможность подсветки красным или зеленым светом. Для выключения сигнализации лампы нажать на кнопке вызова Y-V3 кнопку сброс.
5. Для отмены сигналов вызова используйте совместно с лампой кнопку Y-A1-BC.