

I. Инструкция табло Y-99E

1. Особенности:

- ❖ Возможность работы максимум с 300 однокнопочными передатчиками
- ❖ Возможность прокрутки на дисплее последних 10 вызовов
- ❖ Возможность различать зоны вызовов или отображать количество текущих вызовов
- ❖ Возможность сброса вызовов с кнопок вызовов или по таймеру
- ❖ Яркий ЖК экран, просматриваемый с расстояния 30-40 метров
- ❖ Регулируемая громкость, выбор мелодий

2. Элементы управления

1. Питание
2. Аудио-выход
3. ----
4. Громкость
5. Кнопка FUN
6. SEL: Выбор цифры
7. NEXT: Изменение цифры
8. ENT: Подтверждение
9. Динамик
10. Антенна



| Клавиша | В режиме настроек: | Во время работы: |
|---------|-------------------------|------------------|
| ENT | подтверждение выбора | сброс вызова |
| SEL | выбор цифры | предыдущий вызов |
| NEXT | изменение цифры | следующий вызов |
| FUN | вход/выход из установок | |

II. Системные установки

1. Краткий перечень

- F01 Сохранение номера кнопки вызова
- F02 Удаление номера кнопки вызова
- F03 Режим оповещения (Китайский язык или звуковой вызов)
- F04 Выбор режима маленькой цифры (очередь или часть номера)
- F05 Режим отображения (одиночный или прокручиваемый)
- F06 Время отображения вызова в прокручиваемом режиме (05-99сек)
- F07 Время автоматического сброса вызова (0 – 90 сек)
- F08 Выбор звукового напоминания
- F09 Восстановление заводских установок по умолчанию

Вход в режим установок: В режиме ожидания нажмите кнопку “FUN”, табло издаст одиночный звук и на экране отобразится “F01”, цифра «1» будет мигать. Нажмите кнопку NEXT для выбора номера, затем нажмите “ENT” для входа в соответствующий режим настройки

Выход из режима установок: В режиме главного меню нажмите кнопку “FUN” для выхода в режим ожидания.

Отмена настроек: В режиме установки нажмите “FUN” для выхода в главное меню
Примечание: Во время настройки при нажатии “ENT” табло сигнализирует если параметр находится вне диапазона доступных значений:

В случае успешного сохранения издается двойной короткий сигнал

В случае ошибки издается двойной длительный сигнал

2. Подробная инструкция

Включение: Включите табло, на дисплее отобразятся цифры “000” – “999”, затем “0—”

F01 – Сохранение номера кнопки вызова (память на 300 кнопок)

1. Нажмите кнопку “FUN” для входа в режим установки, отобразится “F01”
2. Нажмите “ENT” и на экране появится “001”
3. Нажимайте “SEL” и “NEXT” для выбора номера кнопки вызова
4. Нажмите “ENT”, на экране появится “__”
5. Нажмите и удерживайте кнопку вызова в течение 2 секунд, пока на экране не отобразится номер кнопки.

Измените номер и нажмите кнопку “ENT” для сохранения следующей кнопки вызова.

Замечание:

1. Первый символ может быть цифрой от 0 до 9, буквой A, b, C, d, E, D, H, L, P, U, знаком -, =, Э.
2. Две однокнопочных кнопки вызова могут быть сохранены под одним номером для вызова и сброса вызова.
3. При сохранении кнопки вызова под новым номером, старый номер удаляется.

F2-Удаление номера передатчика

1. Нажмите кнопку “FUN” для входа в режим установки, отобразится “F01”
2. Нажимайте “NEXT” до появления “F02”
3. Нажмите “ENT”, на дисплее отобразится “001”
4. Для удаления одного номера:
 - Нажимайте “SEL” и “NEXT” для выбора номера кнопки вызова
 - Нажмите “ENT”, прозвучит двойной звуковой сигнал и отобразится следующий номер
 - Нажмите “FUN” дважды для выхода
5. Для удаления всех номеров:

- Нажимайте “SEL” и “NEXT” для выбора номера “000”
- Нажмите “ENT”, на табло появятся цифры от “000” до “999”, прозвучит двойной звуковой сигнал и отобразится номер “000”.
- Нажмите “FUN” дважды для выхода

F03 Режим оповещения

В режиме настроек “F03” нажимайте “SEL” и “NEXT” для выбора “1” или “2”. Затем нажмите “ENT” для сохранения, и “FUN” для выхода.

- 1 – Оповещение китайским голосом
- 2 – Звуковой сигнал

F04 Выбор режима маленькой цифры

В режиме настроек “F04” нажимайте “SEL” и “NEXT” для выбора “1” или “2”. Затем нажмите “ENT” для сохранения, и “FUN” для выхода.

1 – Очередь. В этом режиме первая маленькая цифра отображает количество неотмененных вызовов. Нажмите кнопку “ENT” для сброса текущего вызова, количество неотмененных вызовов уменьшится на 1. Когда горит цифра 0, значит других вызовов нет.

2 – Часть номера. В этом режиме первая цифра является частью номера кнопки вызова и может обозначать группу кнопок вызова. Может быть цифрой от 0 до 9, буквой A, b, C, d, E, D, H, L, P, U, знаком -, =, Э.

Номер: сохраненный как A01: в разных режимах будет отображаться по-разному:



F05 Режим отображения

В режиме настроек “F05” нажимайте “SEL” и “NEXT” для выбора “1” или “2”. Затем нажмите “ENT” для сохранения, и “FUN” для выхода.

- 1 – Отображение одного вызова. Предыдущие вызовы не видны.
- 2 – Режим поочередного отображения вызовов

F06 Время отображения вызова в прокручиваемом режиме (05-99сек)

1. В режиме настроек “F06” нажмите “ENT”, на экране высветится текущее время отображения одного вызова в режиме прокрутки. Значение по умолчанию 05 означает, что вызовы на экране будут сменяться каждые 5 сек.
2. Нажимайте “SEL” и “NEXT” чтобы задать желаемое значение в диапазоне от 05 до 99
3. Нажмите “ENT” для сохранения, и “FUN” для выхода.

F07 Время автоматического сброса вызова (0 – 90 сек)

1. В режиме настроек “F07” нажмите “ENT”, на экране высветится текущее время отмены вызова. Значение по умолчанию 00 означает, что вызовы не будут автоматически сбрасываться. Они должны сбрасываться вручную.
2. Нажимайте “SEL” и “NEXT” чтобы задать желаемое значение в диапазоне от 00 до 99
3. Нажмите “ENT” для сохранения, и “FUN” для выхода.

F08. Выбор звукового напоминания (7 мелодий)

В режиме настроек “F08” нажимайте “SEL” и “NEXT” для выбора мелодии. Затем нажмите “ENT” для сохранения, и “FUN” для выхода.

F09. Восстановление заводских установок по умолчанию

1. В режиме настроек “F09” табло отображает “000”
2. Нажимайте “SEL” и “NEXT” для выбора “000”. Затем нажмите “ENT”. На табло отобразятся цифры от “000” до “999” и затем прозвучит двойной звуковой сигнал.
3. Нажмите “FUN” для выхода.

III. Другие инструкции

Статус дисплея

В режиме отображения одного вызова (F05) при установленном времени сброса вызова 10 сек (F07) если табло получает последовательно несколько вызовов, будет отображаться последний вызов в течение 10 сек, затем отобразится предпоследний вызов.

В режиме поочередного отображения вызовов (F05) при выставленном времени отображения 5 сек (F06) и времени сброса вызова 20 сек (F07) если табло получает последовательно несколько вызовов, последние 10 вызовов будут попеременно отображаться на дисплее в течение 5 сек каждый и храниться в памяти табло в течение 20 сек.

Очередь вызовов: в рабочем режиме нажимайте кнопки “SEL” или “NEXT” для просмотра последних 10 вызовов

Сброс вызовов: в рабочем режиме нажмите кнопку “ENT” для сброса вызываемого номера

IV. Технические характеристики

| | | | |
|---------------------|-----------------|------------------|--------|
| Модель: | Y-99E | | |
| Размеры | 380x180x40мм | Мощность звука | 2W |
| Рабочее напряжение: | 12В | Ток потребления | <900мА |
| Частота: | 433.92 МГц ±75к | Чувствительность | 106 dB |