

## **Ковер фиброоптический напольный для сенсорных комнат 150X150 мм, арт. 7889**

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

---

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

#### **1. КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- 1) Ковер: 1 шт.;
- 2) Кабель USB: 1 шт.;
- 3) Несменяемый перезаряжаемый 3,7-полимерный литий ионный аккумулятор: 1 шт.

#### **2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ**

Размер: 150 см x150 см;

Вес: 4,5 Кг;

Материал: текстиль;

Оптоволокно: 240 шт. волоконно-оптических нитей;

#### **ВНИМАНИЕ!**

Изделие может негативно сказаться на самочувствии людей, подверженных фоточувствительной эпилепсии или другим светочувствительным заболеваниям ввиду последовательности мигающих огней.

Пожалуйста, следите за тем, чтобы дети всегда находились под присмотром во время игр на ковре.

#### **3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

- Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием и сохраните эту информацию для дальнейшего использования.
- Перед применением убедитесь, что изделие не повреждено. Если какая-либо часть изделия повреждена, не пытайтесь его использовать.
- Если оптоволокно перестало работать, не пытайтесь заменить его.

- Перед установкой снимите всю упаковку. Не используйте изделие в упаковке. Храните упаковку в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Храните вдали от источников тепла или открытого огня.
- Только для использования внутри помещений.

#### **4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА**

- Ковер поставляется с несменяемым литий-ионным аккумулятором, не пытайтесь заменить аккумулятор.
- Аккумулятор следует зарядить, подключив входящий в комплект micro-USB кабель к доступному USB-порту или USB-зарядному устройству. Батарейные блоки находятся внутри чехла на липучке.
- Во время зарядки индикатор будет мигать. По завершении зарядки индикатор погаснет.
- Для полной зарядки ковра в разложенном виде потребуется 4 часа.
- Не заряжайте ковер слишком часто, рекомендуется заряжать изделие только после полной разрядки, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

#### **5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Нажмите кнопку, расположенную на зарядном кабеле, чтобы включить ковер. Цветовые режимы меняются при многократном нажатии кнопки. Продолжительность свечения составляет 60 секунд.
- При повторном нажатии кнопки индикатор погаснет.



- Во время ходьбы изделие будет гореть в течение 60 секунд.
- Если индикаторы не срабатывают, подключите зарядное устройство, как описано в разделе "Использование аккумулятора".
- Для чистки протрите изделие мягкой влажной тканью.
- Не погружайте в воду и не стирайте в стиральной машине.
- Можно использовать пылесос.



**Утилизация:** Символ “Перечеркнутый мусорный бак на колесах” на изделии означает, что изделие относится к категории электрического или электронного оборудования и по истечении срока его службы не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми или коммерческими отходами. Товар должен быть утилизирован в соответствии с рекомендациями местного муниципалитета.

## **5. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ**

1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

## **6. ПОСТАВЩИК**

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: [zakaz@d-strana.ru](mailto:zakaz@d-strana.ru)

ИНН: 9715334449

Юридический адрес: 430005, Республика Мордовия, г.о. Саранск, г Саранск, ул. Советская, дом 22, этаж 7, помещение 2

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, стр. 3.