

ПАСПОРТ

Беспроводная система вызова персонала арт. А312.



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- 1.1. Кнопка вызова – 1 шт.
- 1.2. Приемник вызовов - 1 шт.
- 1.3. Тактильная табличка - согласно таблице 1.
- 1.4. Блок питания 5В, 1А - 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Система вызова помощника предназначена для тех заведений, где сотрудник, оказывающий помощь не сидит на одном месте, а постоянно передвигается по зданию. Система вызова помощи подходит для школ, детских садов, поликлиник и других учреждений. Система вызова подходит для установки в рамках программы «Доступная среда».

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Всепогодная антивандалная кнопка размещается совместно с табличкой у входа в здание, туалетных комнатах и других местах, где необходимо обеспечить вызов персонала инвалидом.

При настройке приемника, кнопка сохраняется в памяти устройства. При вызове приемник моментально распознает вызывающую кнопку.

Табличка изготовлена из акрилового пластика (полистирола) с дополнительным защитным покрытием лаком, размер 15х20 см, крепится на саморезы или двусторонний скотч (в комплекте). Размер и характеристики таблички полностью соответствуют новым требованиям ГОСТ Р 52131-2019 к информационным уличным пиктограммам. По истечении срока службы батарейки, для замены достаточно снять основание кнопки.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кнопка

Размер: 82х65х28 мм
 Материал корпуса: поликарбонат
 Цвет: белый корпус, красная кнопка,
 надпись «Вызов» русскими буквами на поверхности кнопки
 Питание: батарея 12V, 23A
 Частота: 433.92 МГц
 Ресурс: 1 млн нажатий
 Радиус действия: 200 м на прямой видимости
 Температурный режим работы: -35..+55° С
 Срок службы батареи: 12-18 месяцев.



Табличка

Размер: 20х30 см, толщина 3 мм
 Размер пиктограммы: 20х20 см
 Высота тактильных точек: 0,7 мм
 Материал: ударопрочный пластик полистирол
 Цвет: желтый, черный



Приемник

Размер: 54х43х15 мм
 Материал: пластик
 Цвет: чёрный
 Тип питания: аккумулятор AAA 1,5 V/800 mAh
 Радиус приёма сигнала: не менее 100 м
 Крепление: отсутствует
 Частота: 433,92 МГц
 Вес нетто: 60 г



Индикация вызова: вибрация, звук

Особенности: память на 10 последних вызовов
 Жидкокристаллический экран с отображением буквенно-цифровых символов и размером ≈30*10 мм.

Репитер

Размер: 153х82х29 мм
 Материал корпуса: пластик
 Цвет: черный
 Тип электропитания: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A
 Частота: 433.92 МГц
 Радиус приема: не менее 100 м



Крепление: подставка или саморезами к стене

Особенности: способность распознавать сигналы со 100 кнопок.

5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

5.1. Кнопка вызова не требует сложной установки и специального монтажа, крепится на двусторонний скотч или саморезы, которые идут в комплекте.

5.2. Приемник крепится на запястье ответственного сотрудника.

5.3. Для того чтобы привязать кнопку к приемнику требуется нажать кнопку FUN на приемнике до момента, пока на дисплее не загорится «F1». Далее повторить действие на приемнике, нажав кнопку FUN – на дисплее появится «001». Нажмите кнопку ENT чтобы изменить мигающую цифру, нажмите кнопку FUN чтобы перейти в следующий сегмент. Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки. По окончании регистрации кнопок нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК дисплее «F1». Нажмите и удерживайте кнопку ENT. Регистрация кнопок завершена.

5.4. Выбор режима оповещения. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1». Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F2». Нажмите и удерживайте FUN до появления на ЖК-дисплее числа в интервале «000»-«005», изменение числа производится нажатием кнопки ENT (000 – звуковой сигнал, 001-005 – вибросигнал длительностью от 1 до 5 сек соответственно). По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК дисплее «F2». Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

5.5. Длительность отображения на ЖК-дисплее. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1». Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F3». Нажмите и удерживайте FUN до появления на ЖК-дисплее числа в интервале «000»-«099», изменение числа производится нажатием кнопки ENT (000 – неограниченное время отображения, 001-099 – время отображения 1 – 99 сек соответственно). По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления

на ЖК дисплее «F3». Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

5.6. Удаление кнопки вызова из списка зарегистрированных . В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1». Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F4». Нажмите и удерживайте кнопку FUN, высветится минимальный зарегистрированный номер. Нажимайте кнопку ENT для выбора номера, который необходимо удалить, нажмите и удерживайте кнопку ENT для удаления, на ЖК дисплее отобразится следующий зарегистрированный номер. По окончании удаления нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК дисплее «F4». Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

5.7. Инициализация. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1». Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F5». Нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК-дисплее «000» , нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку ENT, при появлении на экране «000» инициализация завершена. По окончании инициализации нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК дисплее «F5». Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

5.8. Установка часов. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1». Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F6». Удерживайте кнопку FUN нажатой до появления на дисплее текущего времени, например 08:10 4) Кнопкой ENT установите нужное значение, кнопка FUN переключает между часами и минутами. По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК дисплее «F6». Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

5.9. Выбор типа отображения (числа или буквы). В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1». Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F7». Удерживайте кнопку FUN нажатой до появления на дисплее числа в интервале «00» - «89». Значения 00 – 17 – цифровое представление (установлено по умолчанию), значения 18 – 89 – первый символ буквенный (ABCDEFGHIJ). Нажимайте кнопку ENT для изменения значения, удерживайте кнопку ENT для быстрой смены значений. По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК дисплее «F7». Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

5.10. Режим сна. Для переключения в режим сна длительно удерживайте кнопку ENT около 5 сек в режиме ожидания (на экране в левой части появится «1», что равносильно выключению устройства), для возвращения к рабочему режиму снова длительно удерживайте кнопку ENT около 5 сек (на экране в левой части «1» исчезнет).

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

ИНН: 9715334449

Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / помещение 2

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, стр. 3.