

## ПАСПОРТ

### Табло-приемник для отображения вызовов с кнопок iBells ARE108 арт. ARE108.



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Беспроводное табло для отображения вызовов снабжено интегрированным антенным модулем для усиления приёма радиосигнала. Используется в сочетании со следующими устройствами: кнопки, приемники, усилитель сигнала.

#### 2. ВОЗМОЖНОСТИ

Во время вызова на дисплее отображаются буквенно-цифровые символы от 01 до 99 и ABCDEFHPJL. Табло может одновременно отображать до 3-х вызовов

В зависимости от персональных настроек, удаление номера вызова возможно в автоматическом или ручном режиме.

Поддерживает стабильную связь со всеми передатчиками радиосигнала систем вызова персонала iBells.

Легко программируется клавишами на центральной панели.

#### 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: 202\*130\*30 мм

Радиус приёма сигнала: не менее 100 метров в открытом пространстве

Крепление: подставка или саморезами к стене

Цвет: чёрный

Частота: 433,92 МГц

Вес нетто: 395 г

Материал: пластик

Питание: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A

Индикация вызова: 1 мелодия

Особенности: отображение трёх вызовов одновременно

#### 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

##### Регистрация кнопки вызова:

1) Удерживайте кнопку (FUN) 3 секунды в режиме ожидания, пока на экране не появится [F1].

2) Нажмите клавишу (ENT), на экране появится последний зарегистрированный номер ([xx]-[xxx]), если зарегистрированного номера нет, то вы увидите значения [01] или [001].

3) Нажмите (UP), (MOVE), (DOWN), чтобы выбрать желаемый номер, если срабатывает маркер повторной регистрации (загорается индикатор), то это означает, что номер был зарегистрирован и не может быть зарегистрирован повторно. Нажмите клавишу (ENT), чтобы удалить этот номер (после удаления индикатор не срабатывает), затем вы можете зарегистрировать выбранный номер.

4) Нажмите кнопку вызова для регистрации. Выбранный номер будет мигать на экране с музыкальной подсказкой.

5) Удерживайте кнопку (ESC) до появления значения [F1].

6) Нажмите на кнопку (ESC) для возврата в режим ожидания. Регистрация завершена.

7) Повторите шаг (3) – (4), чтобы зарегистрировать все нужные вам кнопки вызова, а затем дважды нажмите клавишу (ESC) для возврата в режим ожидания. Регистрация завершена.

##### Быстрая настройка звукового сигнала:

1) Удерживайте кнопку (FUN) 3 секунды в режиме ожидания, пока на экране не появится [F1].

2) Нажмите на кнопку (UP) до появления значения [F2].

3) Нажмите на кнопку (ENT) до появления значения (01).

4) Выберите звуковое сопровождение, используя кнопки (UP), (DOWN). Значение 01 - стандартный сигнал, значение 02 - "тревожный звук", значение 00 - "голосовое сообщение".

5) Нажмите на кнопку (ENT) до появления значения [F2].

6) Нажмите на кнопку (ESC) для возврата в режим ожидания. Быстрая настройка завершена.

##### Настройка времени отображения для номеров кнопок вызова:

1) Удерживайте кнопку (FUN) 3 секунды в режиме ожидания, пока на экране не появится [F1].

2) Нажмите на кнопку (UP) до появления значения [F3].

3) Нажмите на кнопку (ENT) до появления значения (01).

4) Используйте клавиши (UP), (DOWN), для настройки желаемого времени отображения. Значение (00) означает неограниченное отображение, значения в диапазоне от 01-99 означают соответствующее время отображения от 1 до 99 секунд.

5) Нажмите на кнопку (ENT) до появления значения [F3].

6) Нажмите на кнопку (ESC) для возврата в режим ожидания. Настройка завершена.

##### Быстрая настройка продолжительности звукового сигнала:

1) Удерживайте кнопку (FUN) 3 секунды в режиме ожидания, пока на экране не появится [F1].

2) Нажмите на кнопку (UP) до появления значения [F4].

3) Нажмите на кнопку (ENT) до появления значения (01).

Используйте клавиши (UP), (DOWN), для настройки продолжительности звукового сигнала и голосового отчета. Значения 01-15 соответствуют 15 видам длительности, значение (01) означает, что продолжительность звукового сигнала составляет 2 секунды, значение (15) означает, что продолжительность звукового сигнала составляет 30 секунд. В случае настройки голосового отчета, значения 01-15 означают частоту.

4) Нажмите на кнопку (ENT) до появления значения [F4].

5) Нажмите на кнопку (ESC) для возврата в режим ожидания. Настройка завершена.

### **Настройка режима отображения номера (кроме модели SC-R10):**

- 1) Удерживайте кнопку (FUN) 3 секунды в режиме ожидания, пока на экране не появится [F1].
- 2) Нажмите на кнопку (UP) до появления значения [F5].
- 3) Нажмите на кнопку (ENT) до появления значения (01).
- 4) Нажмите (UP), (MOVE), (DOWN) для выбора номера. Значения 01~10 – отображение цифровых значений (настройка по умолчанию), значения 11~20 – отображение буквенных обозначений (ABCDEFHPJL).
- 5) Нажмите на кнопку (ENT) до появления значения [F5].
- 6) Нажмите на кнопку (ESC) для возврата в режим ожидания. Настройка завершена.

### **Удаление зарегистрированного номера или инициализация радиоприёмника:**

- 1) Удерживайте кнопку (FUN) 3 секунды в режиме ожидания, пока на экране не появится [F1].
- 2) Нажмите на кнопку (UP) до появления значения [F6].
- 3) Нажмите на кнопку (ENT) до появления последнего зарегистрированного номера.
- 4) Нажмите (UP), (MOVE), (DOWN) для выбора номера для удаления.
- 5) Нажмите клавишу (ENT). Вы услышите звуковой сигнал. На экране высветится удаленный номер. На экране появится следующий зарегистрированный номер.
- 6) Продолжайте нажимать клавишу (ENT), на экране появится “---”, затем [00]-[000]. Инициализация завершена.
- 7) Нажмите на кнопку (ESC) до появления значения [F6].
- 8) Нажмите на кнопку (ESC) для возврата в режим ожидания, удаление номера завершено.

## **5. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ**

1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

## **6. ПОСТАВЩИК**

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: [zakaz@d-strana.ru](mailto:zakaz@d-strana.ru)

ИНН: 9715334449

Юридический адрес: 430005, Республика Мордовия, г.о. Саранск, г Саранск, ул. Советская, дом 22, этаж 7, помещение 2

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, стр. 3.