

ПАСПОРТ

Сушилка для рук для МГН, арт. 2513



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- 1.1. Электросушитель для рук – 1 шт.
- 1.2. Комплект крепежа – 1 шт.
- 1.3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

2. ОПИСАНИЕ

Электрическая сенсорная (бесконтактная) сушилка для рук предназначена для быстрой, комфортной и гигиеничной сушки рук потоком нагретого воздуха. Подходит для установки в санузлах для инвалидов. Корпус изготовлен из высококачественного ABS пластика. Этот пластик обладает высокой химической стабильностью и стойкостью к воздействию внешней среды, поэтому корпус электросушителя для рук не изменяет свою белоснежную окраску в течение длительного времени. Устройство отличается от аналогов повышенной толщиной стенок корпуса и кожуха электродвигателя, что снижает степень вибраций и уровень шума, сопровождающих работу прибора. Это снижает нагрузку на корпус и повышает его долговечность. Сушилка срабатывает в тот момент, когда человек подносит руки к воздуховывпускному отверстию и отключает прибор ровно тогда, когда пользователь их убирает. Такой способ включения прибора обеспечивает большую гигиеничность относительно контактного способа и экономит электроэнергию за счет более точных и коротких интервалов включения и отключения.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: 240x230x240 мм
Материал: ABS-пластик (ударопрочный пластик)
Цвет: белый Мощность: 2000 Вт
Время сушки: 15 секунд
Температура исходящего воздуха: 50–65°C
Скорость исходящего потока воздуха: 16 м/с
Зона срабатывания сенсора: 5-20 см
Класс влагозащиты: IPX1
Низкий уровень шума: наличие
Тип монтажа: настенный



4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Не допускается установка электросушителя в помещениях с коррозионными газами и электропроводящей пылью.
- 4.2. Не допускается проникновение воды и любых электропроводящих жидкостей внутрь корпуса.
- 4.3. Монтаж, демонтаж, обслуживание электросушителя может проводиться лицом, имеющим соответствующую квалификацию и только при отключенном от сети шнуре электропитания.
- 4.4. Для очистки корпуса электросушителя от внешних загрязнений не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства, растворители, бензин и сходные

химические вещества. Используйте в этих целях нейтральные моющие средства.

- 4.5. Очистку производить только при отключенном от сети питания электросушителя.
- 4.6. При неиспользовании электросушителя в течение длительного времени необходимо отключить его от сети питания.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- 5.1. После хранения или транспортировки при отрицательных температурах перед началом эксплуатации надо выдержать электросушитель при комнатной температуре не менее 4 часов.
- 5.2. Необходимо выбрать максимально удобное положение устройства для инвалида. Электросушитель крепится на стене на высоте примерно 120 см от пола.
- 5.3. Следует предварительно нанести разметку на монтажную поверхность.
- 5.4. В стене необходимо просверлить 3 отверстия в соответствии с прилагаемой диаграммой, вставить в них пластиковые шпунты и укрепить на стене с помощью шурупов кронштейн для подвески электросушителя. Электросушитель крепится на стене на ответную часть кронштейна, расположенную на задней стенке корпуса устройства.
- 5.5. После подключения шнура электропитания к сети прибор готов к эксплуатации.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации – до 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»
Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>
Email: zakaz@d-strana.ru
Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23
Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201
ИНН: 7735527011
Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3
Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 4