

## **Двухсторонний световой маяк (аптека) с датчиками температуры и временем 1983**

Пожалуйста, прежде, чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

### **1. ВВЕДЕНИЕ**

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом действия, эксплуатацией и техническим обслуживанием двухстороннего светового маяка (аптека) с датчиками температуры и временем.

### **2. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ**

1. Световой маяк 1 шт.
2. Инструкция по технической эксплуатации и Программа управления в электронном виде 1 шт.
3. Гарантийный талон 1 шт.
4. USB-флеш накопитель 1 шт.
5. Монтажный комплект для установки на стену 1 шт.

### **3. НАЗНАЧЕНИЕ**

Двухсторонний световой маяк с датчиками температуры и временем предназначен для привлечения внимания и информирования о назначении учреждения (аптека).

### **4. ОПИСАНИЕ И РАБОТА**

Двухсторонний световой маяк с датчиками температуры и временем поставляется в комплекте с крепежной панелью - кронштейном, позволяющим устанавливать изделие перпендикулярно фасаду или на крышу.

Экран повышенной яркости будет виден издали в любую погоду и в любое время дня.

Загрузка информации осуществляется через USB флешку или с компьютера через COM кабель.

### **5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Размеры: 680 x 680 x 90 мм.

Цвет свечения: зеленый.

Температурный диапазон эксплуатации: -40...+50 градусов Цельсия.

Тип отображаемой информации: текст / gif - анимация / картинки / температура / время / дата

Wi-fi, LAN кабель - опционально

### **6. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ**

Перед первым включением прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора параметрам электросети.

Перед началом установки внимательно осмотрите корпус и провода на предмет отсутствия механических повреждений после транспортировки, осуществите тест управления прибором на предмет исправности кабелей связи.

Обязательным условием соблюдения правил эксплуатации прибора является его жесткое крепление к несущей поверхности (стене, каркасу и т.п.).

### **КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРВОМУ ЗАПУСКУ МАЯКА:**

1. Установить программу, указанную в первой части гарантийного талона из папки «Программное обеспечение» (запустить одноименный файл с расширением \*.exe).
2. Скопировать папку «Проект» с флешки на жесткий диск.
3. Удалить флешку.
4. Запустить программу и открыть файл проект из папки «Проект» с жесткого диска.
5. Откорректировать текст и эффекты.
6. Сохранить получившийся файл на жестком диске компьютера Файл – Сохранить как ... /File – Save As ... в папку «Проект».
7. Подключить флешку к ПК.
8. Сделать экспорт файла на флешку (в верхней части программы найти иконку U-Disk / Экспорт в U-диск). Экспорт на съемный – ОК (в HD2016 установить галочку Экспорт параметров).
9. Извлечь флешку.
10. Флешку подключить к строке и дождаться надписи на строке «ОК» или «Finish».
11. Удалить флешку из разъема строки.

Более подробная инструкция находится на флешке.

### **7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

#### **1. Условия гарантии.**

Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный талон. «Продавец» обязан выдать заказчику гарантийный талон, в котором должны быть указаны: наименование товара, характеристики оборудования, дата продажи, печать или подпись продавца и т.д.

#### **2. Нарушение условий гарантии.**

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя:

- по вине его владельца вследствие нарушения условий эксплуатации и хранения;
- из-за небрежного обращения;
- из-за включения в сеть с несоответствующим напряжением питания;
- при наличии любых механических повреждений;
- в случае самовольного ремонта не уполномоченными лицами;

#### **3. Процедура гарантийного обслуживания.**

При обращении «Покупателя» к «Продавцу» при наступлении гарантийного случая, действия происходят в следующем порядке:

1. «Покупатель» обнаруживает факт неисправности, обращается к «Продавцу» по телефону.

2. «Продавец» определяет по характеристикам серийному номеру продукта гарантию и положенный данному продукту уровень сервиса (в случае отсутствия подтверждения гарантии в базе продавца необходимо предъявить гарантийный талон).

3. «Продавец» предлагает подвезти технику в ремонтную мастерскую «Продавца», либо произвести

ремонт на месте у «Покупателя» (транспортные расходы оплачивает «Покупатель»).

4. В экстренном случае (если проблема не решена в течении двух месяцев) «Продавец» производит временную замену неисправного оборудования на исправное(в случае временной замены оборудования гарантийный срок не изменяется).

5. В случае невозможности гарантийного ремонта «Продавец» обязан заменить неисправные устройство (оборудование) целиком. При этом вновь предоставляемое оборудование является либо новым, либо восстановленным, по своим техническим характеристикам не хуже возвращаемого неисправного.

6. Гарантия сохраняется до конца гарантийного срока при условии прохождения «Покупателем» технического обслуживания оборудования на территории «Продавца» не реже одного раза в полгода (выезд на территорию «Покупателя» оговаривается отдельно).

7. Не является гарантийным случаем выход из строя менее 1% пикселей.

8. В случае, если устройство было приобретено со скидкой до 5% или по акции, срок гарантии - 6 месяцев, если устройство было приобретено со скидкой более 5% - гарантия не предоставляется.

9. На изделия с модулями повышенной яркости - гарантийный срок 1 год.

10. На изделие с модулем белого свечения гарантия 2 года, непосредственно на модули 1 год.

11. На изделия, монтаж которых выполнен силами «Покупателя» гарантийный срок полтора года.

#### 4. Чистка и уход

Перед чисткой всегда отключайте прибор из сети питания. Пропылесосьте светодиодное Полотно снаружи на расстоянии 1 см, не касаясь диодов. Протрите слегка влажной ветошью корпус светодиодного табло. Не используйте аппараты высокого давления!

Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации действует со дня продажи оборудования.

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### 8. ПОСТАВЩИК

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Телефоны: 88002001380, 84993807050

Email: zakaz@d-strana.ru

ИНН: 9715334449

Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / помещение 2.

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, стр. 3.