

ПАСПОРТ

Сенсорный дозатор для людей с ограниченными возможностями арт. 2058.



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- 1.1. Дозатор автоматический – 1 шт.
- 1.2. Комплект крепежа – 1 шт.
- 1.3. Паспорт с гарантийным талоном – 1 шт.

2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Антивандалный сенсорный дозатор жидкого мыла подойдет для бесконтактного использования людьми с инвалидностью. Благодаря своему компактному размеру может использоваться даже в небольших помещениях (санузлах, душевых комнатах). На корпусе устройства расположен переключатель вкл/выкл.

При поднесении рук к нижней части дозатора прибор включается, отключение происходит автоматически. Подача моющего компонента происходит порционно, зона срабатывания датчика – до 10 см. Работает от батареек. Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень моющего средства и вовремя пополнять резервуар. Надежная система подачи мыла исключает протекание дозатора.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: 210x140x105 мм
Объем: 450 мл
Дозирование: 1 мл
Материал: ABS-пластик (ударопрочный пластик)
Цвет: белый
Зона срабатывания датчика: 5-10 см
Батарейки: тип АА 4 шт.
Тип монтажа: настенный
Световая индикация: наличие
Индикатор заряда батареек: наличие.



4. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- 4.1. Для очистки корпуса от внешних загрязнений не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства, растворитель, бензин.
- 4.2. Для сохранения привлекательного внешнего вида изделия рекомендуется использование нейтральных моющих средств с последующей протиркой сухой безворсовой тканью. Очистку производить при отключенном питании.
- 4.3. Избегайте ударов по изделию во избежание повреждения электронных компонентов.
- 4.4. Для правильной и бесперебойной работы изделия необходимо, чтобы сенсорный датчик был чистым.
- 4.5. Если устройство не используется длительное время – извлечь из него элементы питания.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- 5.1. Необходимо выбрать максимально удобное положение устройства для инвалида. Рекомендуется размещать дозатор на высоте ~20-30 см от поверхности раковины.
- 5.2. Следует предварительно нанести разметку на монтажную поверхность.
- 5.3. Просверлите в стене отверстия под крепежные элементы, используя сверло, соответствующее диаметру дюбеля.
- 5.4. Конструкция закрепляется на ровной поверхности подходящими крепежами (входят в комплект), добиваясь устойчивого положения.
- 5.5. После установки 4-х батареек типа АА в нижней части прибора, устройство готово к эксплуатации.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации – до 6 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

ИНН: 9715334449

Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / помещение 2

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, стр. 3.