# Универсальная система вызова персонала для инвалидов APE510.1

Пожалуйста, прежде, чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

## 1.ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом действия, эксплуатацией и техническим обслуживанием комплекта универсальной системы вызова персонала инвалидов для входа и санузла APE510.2

## 2.СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- 2.1Беспроводная влагозащищенная кнопка вызова медсестры для инвалидов APE510: 1 шт.
- 2.2 Приемник вызовов табло АРЕ108 :1 шт.
- 2.3 Тактильная (в арт. А310) табличка, размер 20х30см: 1 шт.
- 2.4 Блок питания 5В, 1А: 1 шт.

#### 3.НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальная система вызова персонала инвалидов для входа и санузла АРЕ510.1 предназначена для вызова помощи

в общественных местах маломобильными группами населения: людьми с ограниченными возможностями, пожилыми людьми, родителями с маленькими детьми в колясках и т.д.

#### 4.ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Кнопка размещается совместно с табличкой у входа в здание, туалетных комнатах и других местах, где необходимо обеспечить вызов персонала инвалидом. Приемник устанавливается стационарно (работает от сети) в любом удобном месте.

При настройке приемника, кнопка сохраняется в памяти устройства. При вызове приемник моментально распознает вызывающую кнопку. При нажатии кнопки, загорается красный индикатор. Это значит, что вызов уже отправлен, и сотрудник получил сообщение.

Кнопка вызова не требует сложной установки и специального монтажа, крепится на двусторонний скотч или саморезы, которые идут в комплекте.

Табличка изготовлена из акрилового пластика (полистирола), размер 20\*30 см, крепится на саморезы.

Батарейка в кнопке в среднем работает 1 год. По истечении этого срока, для замены аккумулятора достаточно снять основание кнопки.

## 5.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кнопка:

Размер: 82х65х28 мм

Материал корпуса: поликарбонат

Цвет: белый корпус, красная кнопка, надпись «ВЫЗОВ»

русскими буквами на поверхности кнопки

Ресурс: 1 млн нажатий Частота: 433.92 МГЦ

Радиус действия: 100 м на прямой видимости

Питание: батарея 12V 23mA

Срок службы батареи: 12-18 месяцев

Приемник:

Размер: 202х130х30мм

Радиус приёма сигнала: не менее 100 метров Крепление: подставка или саморезами к стене

Цвет: чёрный Частота: 433,92 МГц Вес нетто: 395 г Материал: пластик

Питание: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A

Индикация вызова: 1 мелодия

Особенности: отображение трёх вызовов одновременно Отличительной особенностью данного решения является то, что его можно расширить, к табло можно подключить до 99 кнопок.

Табличка:

Размер 20х30см, толщина 3мм

Размер пиктограммы 20х20

Материал: ударопрочный пластик полистирол (акриловый

пластик)

Гарантийный срок эксплуатации:1 год

## 6. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

Для того, чтобы привязать кнопку к приемнику требуется зажать кнопку на приемнике (третью снизу) до момента, пока не загорится индикатор. После того, как индикатор загорелся требуется на кнопке вызова нажать на саму кнопку, после чего индикатор на приемнике должен мигнуть. Далее повторить действие на приемнике, нажав кнопку на приемнике (третью снизу) до того момента пока индикатор не потухнет. Все, кнопка заложена в память приемника. Видео по настройке и работе комплекта также есть на сайте dostupnaya-strana.ru в карточке товара

# 7.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. со дня продажи оборудования.
- 7.3 Дата продажи:

#### 8.ПОСТАВЩИК

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Телефон: 88002001380, 84993807050 Сайт: <a href="https://dostupnaya-strana.ru">https://dostupnaya-strana.ru</a>

Email: zakaz@d-strana.ru ИНН: 9715334449

Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 /

помещение 2

ООО Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд

Бумажный, д.14, стр. 3