

## ПАСПОРТ

### Универсальная система вызова персонала для входа и санузла арт. АРЕ510/АРЕ510ш.



\*На картинке представлена комплектация АРЕ510.2ш

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

#### 1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- 1.1. Кнопка вызова – согласно таблице 1.
- 1.2. Приемник вызовов - 1 шт.
- 1.3. Репитер - согласно таблице 1.
- 1.4. Тактильная табличка - согласно таблице 1.
- 1.5. Блок питания 5В, 1А - 1 шт.

Таблица 1

Артикул	Кнопка вызова, шт.	Тактильная табличка, шт.	Репитер, шт.
АРЕ510.1	1	1	-
АРЕ510.2	2	2	-
АРЕ510.3	3	3	1
АРЕ510.4	4	4	1
АРЕ510.2ш	2	2	1
АРЕ510.3ш	3	3	1
АРЕ510.4ш	4	4	1

\*При наличии обозначения «ш» в артикуле одна кнопка вызова поставляется с кольцом для захвата на шнурке. Предназначена для использования в санузле.

#### 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Беспроводная кнопка вызова персонала предназначена для вызова помощи в общественных местах маломобильными группами населения: людьми с ограниченными возможностями, пожилыми людьми, родителями с маленькими детьми в колясках и т.д.

#### 3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Всепогодная антивандальная кнопка размещается совместно с табличкой у входа в здание, туалетных комнатах и других местах, где необходимо обеспечить вызов персонала инвалидом.

При настройке приемника, кнопка сохраняется в памяти устройства. При вызове приемник моментально распознает вызывающую кнопку. При нажатии кнопки, загорается красный индикатор. Это значит, что вызов уже отправлен и сотрудник получил сообщение.

Усилитель сигнала (репитер) рекомендуется устанавливать к самой дальней кнопке вызова. Перед включением репитера в сеть необходимо вытянуть антенны на максимальную длину и соблюсти угол 45 градусов между ними.

Табличка изготовлена из акрилового пластика (полистирола) с дополнительным защитным покрытием лаком, размер 15х20 см, крепится на саморезы или двусторонний скотч (в комплекте). Размер и характеристики таблички полностью соответствуют новым требованиям ГОСТ Р 52131-2019 к информационным уличным пиктограммам. Батарейка в кнопке в среднем работает 1 год. По истечении этого срока, для замены достаточно снять основание кнопки.

#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### Кнопка

Размер: 82х65х28 мм  
 Материал корпуса: поликарбонат  
 Цвет: белый корпус, красная кнопка, надпись «ВЫЗОВ» русскими буквами на поверхности кнопки  
 Питание: батарея 12V, 23A  
 Частота: 433.92 МГц  
 Ресурс: 1 млн нажатий  
 Радиус действия: 200 м на прямой видимости  
 Температурный режим работы: -35..+55° С  
 Срок службы батареи: 12-18 месяцев.



##### Шнур

Цвет: красный  
 Длина: 100 см  
 Толщина: 2 мм.



##### Кольцо

Внешний диаметр: 93 мм  
 Внутренний диаметр: 71 мм  
 Толщина: 11 мм  
 Вес: 24 г.



##### Табличка

Размер: 15х20 см, толщина 2 мм  
 Размер пиктограммы: 15х15 см  
 Высота тактильной зоны шрифтом Брайля: 50 мм  
 Высота тактильных точек: 0,7 мм  
 Материал: ударопрочный пластик полистирол (акриловый пластик)  
 Цвет: желтый, черный

##### Приемник-табло

Размер: 202х130х30 мм  
 Материал корпуса: пластик  
 Цвет: черный  
 Тип электропитания: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A  
 Входная мощность: AC100V-240V  
 Частота: 433.92 МГц  
 Продолжительность сигнала: 15 секунд  
 Радиус приема: не менее 100 м  
 Крепление: подставка или саморезами к стене  
 Особенности: отображение трёх вызовов одновременно. Имеет световую и звуковую индикацию. Отличительной особенностью данного решения является то, что его можно расширить - подключить к табло до 99 кнопок, что сделает систему универсальной.



##### Репитер

Размер: 153х82х29 мм  
 Материал корпуса: пластик  
 Цвет: черный  
 Тип электропитания: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A  
 Частота: 433.92 МГц  
 Радиус приема: не менее 100 м  
 Крепление: подставка или саморезами к стене  
 Особенности: способность распознавать сигналы со 100 кнопок.



## **5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

5.1. Кнопка вызова не требует сложной установки и специального монтажа, крепится на двусторонний скотч или саморезы, которые идут в комплекте.

5.2. Приемник устанавливается стационарно (работает от сети) в любом удобном месте.

5.3. Для того чтобы привязать кнопку к приемнику требуется нажать кнопку F1 на приемнике, затем третью кнопку сверху. После того, как индикатор загорелся, требуется на кнопке вызова нажать на саму кнопку, после чего индикатор на приемнике должен мигнуть. Далее повторить действие на приемнике, нажав кнопку на приемнике (третью сверху) до того момента пока индикатор не потухнет. Все, кнопка заложена в память приемника.

5.4. Для того чтобы привязать кнопку к репитеру нажмите и удерживайте клавишу «register» пока включится индикатор режима регистрации. После того, как индикатор загорелся, нажмите по очереди все кнопки вызова, которые должны быть зарегистрированы. Индикатор режима регистрации будет мигать при каждой нажатии кнопки вызова. Нажмите и удерживайте клавишу «register» пока выключится индикатор режима регистрации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Видео по настройке и работе комплекта также есть на сайте [dostupnaya-strana.ru](http://dostupnaya-strana.ru) в карточке товара.

## **6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

## **7. ПОСТАВЩИК:**

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: [zakaz@d-strana.ru](mailto:zakaz@d-strana.ru)

ИНН: 9715334449

Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / помещение 2

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, стр. 3.