

ПАСПОРТ

Зеркало настенное для инвалидов

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Зеркало для инвалидов – 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Зеркало используется в общественных санузлах и ванных комнатах. В некоторых моделях зеркало оборудовано ручкой для регулировки угла наклона, что позволяет использовать его при оборудовании санузлов для людей с ограниченными возможностями.

3. ОПИСАНИЕ

Поворотное зеркало оформлено в металлическую раму из нержавеющей стали марки AISI 304, что делает его одновременно антивандальным и травмобезопасным.

Свойства зеркала в соответствии с артикулом, согласно таблице 1:

- * С обратной стороны на полотно зеркала нанесена полимерная защитная противоосколочная пленка толщиной 100 мкм. Она предотвращает образование осколков. Является дополнительной защитой от коррозии амальгамы зеркала. Предохраняет от сырости и царапин. А также придает зеркалу дополнительную прочность.
- * Зеркало оборудовано ручкой для регулировки угла наклона, что позволяет использовать его при оборудовании санузлов для людей с ограниченными возможностями.
- * Для улучшения отражающих свойств зеркала на его поверхность нанесен акриловый слой.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер зеркала: согласно таблице 1
Материал каркаса: согласно таблице 1
Материал полотна: согласно таблице 1
Свойства полотна: согласно таблице 1
Ручка для регулировки: согласно таблице 1

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. Необходимо выбрать максимально удобное положение зеркала для инвалида. Обычно в санузле его устанавливают над раковиной. Проследите, чтобы после установки ручка для регулировки наклона была в непосредственном доступе для инвалида.
- 5.2. Следует предварительно нанести разметку на монтажную поверхность. Зеркало крепится на два кронштейна.
- 5.3. Просверлите в стене отверстия под крепежные элементы, использую сверло, соответствующее диаметру любеля
- 5.4. Конструкция закрепляется на ровной поверхности подходящими крепежами (не входят в комплект), добиваясь устойчивого положения.

ВАЖНО! Для уборки категорически нельзя использовать жесткие щетки, грубые абразивные и хлорсодержащие средства.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации 2 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна» Caйт: https://dostupnaya-strana.ru

Email: zakaz@d-strana.ru

Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23

Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская,

д.1 стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская,

д.1 стр.3, этаж 2

Таблица 1

Артикул	Наименование	Размер в мм.	Материал	Ручка	Пленка	Акриловый слой	Полотно из полир стали	Зеркал. полотно
8879	Зеркало антивандальное	600x400	нерж. сталь	-	-	-	-	_
2121_A	Зеркало для инвалидов поворотное	500x700	аллюм/стек ло	-	да	_	-	-
8877	Зеркало для инвалидов поворотное	600x600	нерж. сталь	_	-	_	-	-
2476	Зеркало из полированной стали антивандальное	600x400	нерж. сталь	-	-	да	-	-
2478	Зеркало из полированной стали антивандальное с ручкой	600x400	нерж. сталь	да	-	да	-	-
2475	Зеркало из полированной стали антивандальное	600x600	нерж. сталь	-	-	да	-	1
2477	Зеркало из полированной стали антивандальное с ручкой	600x600	нерж. сталь	да	-	да	-	1
2237	Зеркало настенное поворотное	600x400	нерж. сталь	да	да	-	да	да
3845	Зеркало настенное поворотное	600x800	нерж. сталь	да	да	-	да	да
4378	Зеркало поворотное травмобезопасное для МГН	680x680	нерж. сталь	да	да	_	да	да
8878	Зеркало из полированной стали антивандальное	450x650	нерж. сталь	да	да	-	да	да
8892	Зеркало поворотное травмобезопасное, желтое	400x600	нерж. сталь	да	да	-	да	да
8880	Зеркало поворотное травмобезопасное	400x600	нерж. сталь	да	да	-	да	да