

ПАСПОРТ

**Подставка под
эмалированный поддон 90х90
(квадрат),
арт. 9261**



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- Профиль 20х20 - 4 шт.
- Гайка М8 - 4 шт.
- Болт М8 - 4 шт.
- Шайба - 4 шт.
- Ножка (пластик) - 8 шт.
- Шпилька М12 250мм - 4 шт.
- Гайка М12 - 8 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для использования в качестве универсальной опорной конструкции в медицинских, лабораторных, производственных или бытовых условиях. Основная функция — обеспечение устойчивого и приподнятого размещения эмалированного поддона размером 90х90 см. Может использоваться для организации рабочего места, размещения инструментов, оборудования или для санитарно-гигиенических нужд. Благодаря регулируемым ножкам позволяет выровнять конструкцию на неровной поверхности.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Подставка представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию квадратной формы. Основная рама собирается из четырех алюминиевых профилей, соединяемых метизами. В каждый угол рамы устанавливаются регулировочные шпильки с гайками, на которые накручиваются пластиковые ножки. За счет вращения гаек на шпильках можно точно регулировать высоту каждого угла подставки, обеспечивая ее горизонтальное положение даже на неровном полу. На готовую раму устанавливается эмалированный поддон.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал основной конструкции: Высокопрочный алюминий.
- Материал ножек: Пластик.
- Габаритные размеры (в собранном виде): 900 мм х 900 мм (квадрат 90х90 см).
- Высота: Регулируемая (за счет шпилек М12 длиной 250 мм).
- Ключевые свойства материала: Высокая стойкость к коррозии, устойчивость к температурным перепадам, высокая прочность.

5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Требуется сборка из прилагаемых компонентов. Рекомендуется следовать логической последовательности: собрать квадратную раму из профилей с помощью болтов М8, затем установить в углы регулировочные шпильки с гайками и пластиковые ножки.

Собранную подставку размещают на ровном месте. При необходимости выравнивания вращают гайки на шпильках в нужных углах.

На подготовленную подставку устанавливается

эмалированный поддон или другое оборудование подходящего размера.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК

Компания «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@dstrana.ru

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4