

ПАСПОРТ

Система вызова
пациентов,
арт. ИТ6043



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Изделие представляет собой световое табло (информационную панель) в сборе, состоящее из следующих элементов: корпус из декоративного алюминиевого профиля серебристого цвета, лицевая панель из акрилового стекла, затянутого пленкой, внутренняя светодиодная подсветка, выносной адаптер питания на 220 В (с кабелем 0,8 м), а также пульт управления на проводе (переключатель) длиной 10 метров с тремя положениями. Крепление осуществляется с помощью петель на задней стенке корпуса.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Табло предназначено для визуальной индикации статуса помещения (свободно / занято) в общественных местах, медицинских учреждениях (кабинеты врачей, процедурные, перевязочные, смотровые), офисах, санаториях, гостиницах, центрах социального обслуживания, а также в адаптированных санузлах для маломобильных групп населения (МГН) и в рамках программы «Доступная среда». Основная цель — предоставление четкой и контрастной информации о доступности помещения для посетителей, включая людей с нарушениями зрения (благодаря яркой светодиодной подсветке красного и зеленого цветов). Удаленный пульт управления позволяет персоналу (или пользователю) изменять статус, не подходя к табло, например, изнутри кабинета или туалетной кабины.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Принцип действия основан на визуальном восприятии человеком цвета свечения и текстовой надписи. Табло имеет два режима работы, переключаемых с помощью пульта на проводе (длина 10 м):

- **Режим «СВОБОДНО»:** Загорается зеленая светодиодная подсветка, надпись «СВОБОДНО» становится ярко видимой.
- **Режим «ЗАНЯТО»:** Загорается красная светодиодная подсветка, надпись «ЗАНЯТО» становится ярко видимой.
- **Третье положение переключателя («погашено» или «ждите»):** Подсветка отключена или отображает нейтральное состояние (например, «Ждите» или просто погашено).

Светодиодная подсветка обеспечивает равномерное свечение, высокую яркость и контрастность даже в условиях плохой освещенности, что особенно важно для людей с остаточным зрением. Лицевая панель из акрилового стекла защищает внутренние элементы и обеспечивает равномерное рассеивание света. Пульт управления позволяет устанавливать табло в удобном для пользователя месте (например, внутри помещения, на посту медсестры, на двери), а само табло размещать на видном месте снаружи. Условия эксплуатации: от -5°C до +50°C, что позволяет использовать табло как внутри отапливаемых помещений, так и в неотапливаемых коридорах и тамбурах.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер: 340x140x20 мм.
- Материал корпуса: декоративный профиль серебристый, лицевая панель - акриловое стекло, затянутое пленкой.
- Цвет свечения: красный "ЗАНЯТО", зеленый "СВОБОДНО"
- Подсветка: внутренняя, светодиодная
- Условия эксплуатации: От -5° до +50°C
- Напряжение питания: 220В (выносной адаптер питания в базе с проводом 0,8 м, на заказ - выносной блок питания для встройки)
- Потребляемая мощность: 3 Вт
- Тип крепления: петли на задней стенке
- Управление: переключатель на три положения (ждите, погашено, входите) на проводе.
- Длина провода пульта базовая: 10 метров.

5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Установка:

Монтаж должен производиться квалифицированным специалистом с соблюдением правил электробезопасности. Выбрать место для установки табло: на видном месте снаружи помещения (кабинета, санузла) на высоте, доступной для обзора, обычно 1,5-1,7 м от пола. Закрепить табло на стене с помощью петель на задней стенке (используя саморезы или дюбели, не входят в комплект). Проложить провод от табло к месту установки пульта управления. Длина провода пульта — 10 метров, что достаточно для большинства типовых помещений. Закрепить пульт управления (переключатель) в удобном для персонала или пользователя месте (например, на стене внутри кабинета, рядом с дверью или унитазом). Подключить адаптер питания к табло и к электрической сети 220 В.

Использование:

При входе в помещение (кабинет, туалетную кабину) пользователь или персонал переключает пульт в положение «ЗАНЯТО» (красный свет). Это информирует других посетителей о том, что помещение занято. При выходе из помещения переключатель переводится в положение «СВОБОДНО» (зеленый свет) или «ПОГАШЕНО». Третье положение может использоваться для нейтрального состояния («ЖДИТЕ» или просто отключено).

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23

Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 4