

## ПАСПОРТ

### Смеситель локтевой для санузла для инвалидов (для раковин Y1, Y3, Y5, Y4, Y2) арт. 2086А



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

#### 1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- 1.1. Смеситель – 1 шт.
- 1.2. Крепеж (шпилька) – 1 шт.
- 1.3. Паспорт с гарантийным талоном – 1 шт.

#### 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Специализированный сантехнический прибор, предназначенный для оборудования санузлов, адаптированных для инвалидов, маломобильных групп населения (МГН) и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Конструкция с локтевым управлением позволяет пользоваться краном без помощи кистей рук, что обеспечивает самостоятельное проведение гигиенических процедур. Соответствует обязательному требованию п. 6.3.9 СП 59.13330.2020, предписывающему использование в доступных кабинках именно однорычажных или локтевых смесителей. Удлиненный излив обеспечивает удобство для посетителей на инвалидных колясках.

#### 3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Локтевой смеситель позволяет мыть руки, не касаясь крана пальцами/ладонями из гигиенических соображений. Длинная ручка с плавным ходом облегчает использование крана людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Смеситель локтевой хирургический поворотный отлично подойдет для медицинских учреждений, а также людей с нарушениями ОДА для местного использования (кухни, ванные комнаты, санузлы).

#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 115x250 мм
- Длина излива: 250 мм
- Высота излива: 115 мм
- Излив: поворотный
- Материал: силумин
- Покрытие корпуса: глянцевое
- Максимальное давление воды: 10 бар

#### 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. Для обеспечения длительной и комфортной эксплуатации смесителя мы настоятельно рекомендуем производить установку изделия с помощью квалифицированных специалистов и уполномоченных организаций.
- 5.2. В системе водоснабжения необходимо использовать фильтры очистки воды от механических примесей со степенью очистки не более 315 микрон.
- 5.3. Обязательно установите фильтр тонкой очистки воды на трубопроводе перед смесителем, промойте все шланги и трубопроводы, попадание посторонних частиц приведет к поломке смесителя.
- 5.4. Отключите систему водоснабжения. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используя входящий в комплект набор крепежа.
- 5.5. Присоедините гибкие подводки к смесителю, а затем к

системе водоснабжения. Подключение смесителя следует производить со снятым аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды.

5.6. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.

5.7. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите аэратор на место.

#### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

#### 7. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: [zakaz@dstrana.ru](mailto:zakaz@dstrana.ru)

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4