

ПАСПОРТ

Тактильный знак лифт для инвалидов, ПВХ 3мм, арт. ПВХ-4729-150



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Тактильный знак пиктограмма "Лифт для инвалидов СП07" – 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Знак предназначен для обозначения лифта, адаптированного для использования инвалидами, в том числе передвигающимися на креслах-колясках, а также для других маломобильных групп населения (МГН). Устанавливается рядом с лифтовой кабиной или на двери лифта, который соответствует нормативным требованиям по размерам, наличию поручней, звуковому оповещению и другим параметрам доступности. Используется в рамках адаптации объектов в соответствии с программой «Доступная среда» и требованиями СП 35-101-2001. Основная цель — обеспечение доступности и понятной навигации для людей с ограниченными возможностями, включая инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Знак помогает посетителям быстро идентифицировать лифт, пригодный для использования.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Принцип действия основан на тактильном (осязательном) и визуальном восприятии человеком рельефного изображения. Слабовидящий или незрячий человек, проводя рукой по поверхности знака, ощущает выпуклые элементы пиктограммы (изображение лифта и, возможно, кресла-коляски) и считывает информацию о том, что данный лифт доступен для инвалидов. Визуальный контраст обеспечивает узнаваемость знака людьми с остаточным зрением. Стандартизация изображения (СП07) гарантирует единообразие и понимание знака во всех общественных местах. Материал ПВХ обеспечивает жесткость, влагостойкость и долговечность. Знак может быть установлен на любой ровной поверхности с помощью двухстороннего скотча или саморезов.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Соответствие СП 35-101-2001, подходят для размещения по программе Доступная среда
- Материал - ПВХ, крепление на двухстороннем скотче или на саморезах

Типовые размеры:

- Пиктограмма ПВХ 100x100 мм
- Пиктограмма ПВХ 150x150 мм
- Пиктограмма ПВХ 200x200 мм

5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Установка:

1. Убедиться, что лифт, у которого устанавливается знак, соответствует нормативным требованиям для МГН.
2. Выбрать место размещения знака: на стене справа от двери лифта (если возможно) на высоте 1,4-1,6 м от пола, доступной для тактильного обследования и обзора с уровня кресла-коляски.
3. Определить необходимый типоразмер знака.

4. Очистить и обезжирить поверхность для крепления.
5. Прикрепить знак с помощью двухстороннего скотча (нанести на обратную сторону, снять защитную пленку, прижать к поверхности) или с помощью саморезов (через предварительно просверленные отверстия, если они предусмотрены, или используя специальные монтажные клипсы). При монтаже на улице рекомендуется использовать нержавеющие саморезы.
6. Убедиться, что знак надежно закреплен и не имеет острых краев, которые могли бы травмировать пользователя.

Использование:

В процессе эксплуатации знак не требует специального ухода. Допускается протирка влажной мягкой тканью без использования абразивных и агрессивных химических средств. Важно следить за тем, чтобы знак не был перекрыт посторонними предметами (например, поручнями, растениями), не загрязнен и сохранял четкость изображения.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23

Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 4