

Беспроводная влагозащищенная дополнительная кнопка вызова медсестры с табличкой для инвалидов (арт. АРЕ510ш)

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом действия, эксплуатацией и техническим обслуживанием дополнительного комплекта беспроводная влагозащищенная кнопка вызова медсестры с табличкой для инвалидов ibells (арт. АРЕ510ш).

2. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- 2.1 Беспроводная влагозащищенная антивандальная кнопка вызова со шнурком с кольцом ibells (арт. АРЕ309ш): 1 шт.
- 2.2 Тактильная табличка, размер 15x20 см: 1 шт.
- 2.3 Блок питания 5В, 1А: 1 шт.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Беспроводная кнопка вызова помощи со шнурком с кольцом для удобства захвата ibells (арт. АРЕ510ш) предназначена для вызова помощи в общественных местах маломобильными группами населения: людьми с ограниченными возможностями, пожилыми людьми, родителями с маленькими детьми в колясках и т.д.

4. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Всепогодная антивандальная кнопка размещается совместно с табличкой у входа в здание, туалетных комнатах и других местах, где необходимо обеспечить вызов персонала инвалидом. Кнопка вызова не требует сложной установки и специального монтажа, крепится на двусторонний скотч или саморезы, которые идут в комплекте.

При вызове приемник (нет в комплекте) моментально распознает вызывающую кнопку. При нажатии кнопки, загорается красный индикатор. Это значит, что вызов уже отправлен и сотрудник получил сообщение.

Табличка изготовлена из акрилового пластика (полистирола) с дополнительным защитным покрытием лаком, размер 15x20 см, крепится на саморезы или двусторонний скотч (в комплекте). Размер и характеристики таблички полностью соответствуют новым требованиям ГОСТ Р 52131-2019 к информационным уличным пиктограммам. Батарейка в кнопке в среднем работает 1 год. По истечении этого срока, для замены достаточно снять основание кнопки.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кнопка:

Размер: 82x65x28 мм

Материал корпуса: поликарбонат

Цвет: белый корпус, красная кнопка, надпись «ВЫЗОВ» русскими буквами на поверхности кнопки

Питание: батарея 12V, 23A

Частота: 433.92 МГц

Ресурс: 1 млн нажатий

Радиус действия: 200 м на прямой видимости

Температурный режим работы: -35..+55° С
Срок службы батареи: 12-18 месяцев.

Шнур:

Цвет: красный

Длина: 100 см

Толщина: 2 мм.

Кольцо:

Внешний диаметр: 93 мм

Внутренний диаметр: 71 мм

Толщина: 11 мм

Вес: 24 г.

Табличка:

Размер: 15x20 см, толщина 2 мм

Размер пиктограммы: 15x15 см

Высота тактильной зоны шрифтом Брайля: 50 мм

Высота тактильных точек: 0,7 мм

Материал: ударопрочный пластик полистирол (акриловый пластик)

Цвет: желтый, черный

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

Для того чтобы привязать кнопку к приемнику (нет в комплекте) требуется нажать кнопку на приемнике (третью снизу) до момента, пока не загорится индикатор. После того, как индикатор загорелся, требуется на кнопке вызова нажать на самую кнопку, после чего индикатор на приемнике должен мигнуть. Далее повторить действие на приемнике, нажав кнопку на приемнике (третью снизу) до того момента пока индикатор не потухнет. Все, кнопка заложена в память приемника. Видео по настройке и работе комплекта также есть на сайте dostupnaya-strana.ru в карточке товара.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7.3 Дата продажи «__» _____ г.

ПОСТАВЩИК:

ООО «Клевер», dostupnaya-strana.ru, 7(800) 200-13-80,
8 (499) 380-7050, zakaz@d-strana.ru.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Производитель: FujjanQuanzhouElectronicsCo., Ltd.

Страна производителя: Китай.

Общество с ограниченной ответственностью "Линком"
КПП 773501001, ИНН 7735590888
+7 (499) 380-7050, +7 (800) 200-1380
<https://dostupnaya-strana.ru> | <http://anybells.ru> | zakaz@d-strana.ru

