

ПАСПОРТ

Раковина для МГН "Эталон",
арт. 8891



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Раковина - 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Раковина предназначена для оснащения санузла для лиц ограниченными возможностями.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Раковина выполнена в эргономичном дизайне, с учётом физических особенностей МГН, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Раковина имеет вогнутый травмобезопасный передний край, что обеспечивает беспрепятственное пользование смесителем людям в инвалидных креслах. Конструкция раковины оснащена широкими бортами, для мыльных принадлежностей.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал изготовления: Керамика
- Цвет: Белый (RAL 9003)
- Тип раковины: Подвесная с возможностью установки пьедестала или полуપьедестала
- Размер (ВxШxГ) ($\pm 3\%$): 165x640x550 мм

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

5.1. Регулярный уход за санитарными керамическими изделиями предотвращает накопление грязи и известкового налета. Очистку санитарной керамики необходимо производить мягкой щеточкой с использованием моющего средства. Перед использованием моющего средства убедитесь, что оно рекомендовано производителем для использования при чистке изделий санитарной керамики. Внимательно читайте инструкцию по применению, которая размещена на упаковке моющего средства.

5.2. Запрещается использовать для ухода за изделием специализированные средства для чистки труб в виде жидкости, геля, порошка, гранул.

Аbrasивные материалы и грубые средства очистки, такие как металлическая сетка и жесткая губка, а также не допускается применение концентрированных кислот и сильных щелочей, поскольку они могут повредить глазурь, которая нанесена на поверхность изделия.

5.3. Для удаления образовавшихся ржавых пятен, подтеков использовать специально предназначенные для этих целей чистящие средства.

5.4. В случае засорения канализационных труб для умывальника с переливом рекомендуется использовать специализированные средства для чистки труб в виде жидкости, геля, порошка, гранул.

5.5. Не рекомендуется использовать вантуз, так как нагнетаемое им давление приведет к выбросу воды через переливное и технологические отверстия.

6. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6.1. Монтаж раковины должен производиться квалифицированным специалистом.

6.2. Крепление раковины можно производить непосредственно на стену.

Крепление к стене

6.3. Предварительно произвести разметку на ровной монтажной поверхности. Просверлить необходимые отверстия.

6.4. Установить раковину и закрепить на стене крепежными элементами (не входят в комплект) до устойчивого положения.

6.5. Установить смеситель и подключить слив согласно инструкции изделия.

6.6. Заложить герметик на стыке раковины и стены. Исключить попадание воды на 24 часа.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

8. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@dstrana.ru

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4