

ПАСПОРТ

Микшерный пульт Тип 1, арт. МГ5116



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Табличка из ПВХ - 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Недорогой, качественный микшер, малолушмящий микшерный пульт премиум-класса имеет 1 моноход и 2 стереовхода. Эта модель хороша тем, что являет собой компактное устройство, сочетающее в себе самые важные функции аналоговых микшеров для активной музыкальной деятельности или домашней project-студии.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

- Компактный микшер имеет широкий динамический диапазон для использования в небольшой студии звукозаписи;
- В конструкции микшера используется высококачественный микрофонный предусилитель, созданный на основе технологии XENYX;
- Микшер оборудован оригинальным «британским» эквалайзером, имеющей систему трех-полосной эквализации, которая обеспечивает теплый музыкальный звук;
- Конструкция микшера оборудована удобными постфейдерными посылами для каждого из каналов, которые предназначены для активной работы и взаимодействия с внешними устройствами и процессорами эффектов (опционально на некоторых моделях);
- Для получения звучания с основного выходного микса есть несколько выходных разъёмов коммутации работающих в стерео режиме;
- Каждый из каналов микшера оборудован дополнительным стерео-возвратом функции AUX, благодаря которому можно использовать внешние и дополнительные эффекты (опционально на некоторых моделях);
- Стереопары выходов и входов на разъёмах RCA для подключения к звуковой карте компьютера или источника воспроизведения медиа;
- Возможности назначения входов CD/TAPE на выходные каналы основного звукового сигнала общего микса или же на выходы для мониторов и наушников.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип устройства: микшер (микшерный пульт);
Спецификация каналов: один микрофонный вход, два стереоканала;
Встроенный процессор эффектов: нет;
Характеристики работы каналов (сопр. - 0 Ohm): - 134 dB - 135.7 dB (A-weighted);
Характеристики работы каналов (сопр. - 150 Ohm): - 129 dB - 130.5 dB (A-weighted);
Частотный диапазон каналов: < 10 Hz - 150 kHz (-1 dB), < 10 Hz - 200 kHz (-3 dB);
Характеристики работы каналов (сопр. - 50 Ohm): - 131 dB - 133.3 dB (A-weighted);
Макс. входн. уровни: + 12 dBu (+10 dB gain);

Уровни коэффициента нел. искажения: 0.005 проц. 0.004 проц. (A-weighted);
Диапазон входн. усиления каналов: + 10 (dBu) - +60 (dBu);
Соотношение сигнал/шум: - 110 dB / - 112 dB (0 dBu in + 22 dB gain);
Сопротивление (баланс.): 2.6 (kOhm);
Эквалайзер каналов:
НЧ: 80 Hz (+- 15 dB);
СЧ: 2.5 kHz (+- 15 dB);
ВЧ: 12 kHz (+- 15 dB);
Материал корпуса: металлическая конструкция;
Питание микшера: импульсный, встроенный блок питания, 110 - 230 В, 50 Hz.;
Потребляемая мощность: 13 Ватт.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Начало работы:

- Подключите все необходимые кабели питания, аудио-сигналов и USB к микшеру.
- Установите регуляторы тембра, панорамы (PAN) и баланса (BAL) в центральное "нулевое" положение и поверните все остальные регуляторы против часовой стрелки до упора.
- Включите питание всего внешнего оборудования, такого как активные акустические системы или усилители мощности.
- Разговаривая в микрофон, подключенный к входу MIC IN, поворачивайте регулятор GAIN по часовой стрелке до тех пор, пока индикаторы CLIP не начнут мерцать в ответ на самые громкие звуки голоса от микрофона.
- Выберите источник для канала LINE/USB кнопкой LINE/USB FROM и кнопкой LINE/USB TO выберите, куда будет подаваться этот сигнал.
- Поверните регулятор MAIN MIX и установите его в центральное положение "0". Если индикаторы SIG/CLIP постоянно светятся красным цветом, поверните регулятор в обратную сторону, чтобы понизить уровень громкости.
- Отрегулируйте громкость звука в наушниках регулятором PHONES.
- Отрегулируйте уровень громкости сигналов от микрофонного входа (регулятор MIC) и входов LINE/USB (регулятор LINE/USB) до получения сбалансированного общего сигнала (микса).
- Отрегулируйте положение сигнала от каждого источника в левом и правом стереоканалах, при помощи регуляторов PAN и BAL.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК:

Компания ООО «Доступная страна»
Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>
Email: zakaz@d-strana.ru
Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23
Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201
ИНН: 7735527011
Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3
Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 4